

**HAVIT**  
**KB512L Pro**

**Návod k obsluze**

## Specifikace klávesnice:

Typ rozhraní: USB

Velikost: 352\*124\*35 mm

Provozní napětí: 5V±0,5V

Provozní proud: 200mA

Životnost tlačítek: 1,5 hod: 50 000 000krát

Délka kabelu: 1500 mm

Kompatibilní s Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

## Připojení k počítači

1. Zapněte počítač.
2. Vložte rozhraní USB klávesnice do portu USB v počítači (je lepší zvolit port USB umístěný na zadní straně skříně než ty vpředu).
3. Počkejte 1 minutu a počítač klávesnici automaticky načte, aniž by bylo nutné instalovat další ovladače. (Poznámka: Jedná se o klávesnici typu plug & play, žádné ovladače nejsou potřeba).

Indikátor stavu: "Caps Lock", "WIN", "Backspace"

## Nastavení podsvícení LED:

1. FN+F9: přepínání mezi 20 režimy osvětlení
2. FN+4: Zapnutí režimu podsvícení

FN+:↑: Zvýšení jasu podsvícení (6 kroků).

FN+:↓: Snížení jasu podsvícení, (6 stupňů , včetně 1 stupně na vypnuto).

FN+→: Zvýšení rychlosti pohybu podsvícení (5 stupňů).

FN+←: Snížení rychlosti pohybu podsvícení (5 stupňů).

Režim resetování: Nejprve stiskněte FN+ESC a poté F1, F3, F5.

## Záznam s podsvícením

FN+1/2/3: Tři skupiny nestandardních zvýraznění

A. Způsob záznamu podsvícení je následující:

Stisknutím FN+1 začnete definovat podsvícení pro CM1 a stisknutím FN+ESC vstoupíte do režimu záznamu, poté můžete vybrat tlačítko, které chcete podsvítit. Po dokončení stiskněte FN+ESC pro uložení záznamu a ostatní dvě skupiny pracují podobně.

B. V režimu nahrávání nelze klávesnici používat pro jiné funkce.

C. Tři funkční kontrolky Caps Lock, Windows, Backspace nelze nahrávat.

## Kancelářský režim:

Stisknutím "FN+7" aktivujete podsvícení tlačítek --Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M.

## Režim profesionálního hráče:

A: Herní režim 1: (RTS) - Stisknutím kláves "FN+5" aktivujete podsvícení tlačítek--Q W E R A S D F B CTRL-L 1 2 3 4 5 6 .

B: Herní režim 2: (FPS) - Stisknutím kláves "FN+6" aktivujete podsvícení tlačítek--A S D W" ↑ "" ↓ ""←""→".

## Funkční tlačítka:

FN+F1: Přehrávač hudby

FN+F2: Hlasitost -

FN+F3: Hlasitost +

FN+F4: Ztlumení zvuku

FN+F5: Zastavit

FN+F6: Předchozí skladba

FN+F7: Přehrát/Pozastavit

FN+F8: Další skladba

FN+F9: Přepínač režimu podsvícení

FN+F10: ScrLk

FN+F11: Pauza

FN+F12: PrtSc

FN+Backspace: Num lock

## Funkce zámku klávesnice

FN+Win uzamkne/odemkne tlačítko Win (v režimu uzamčení WIN se rozsvítí LED indikátor "WIN")

Tlačítko Num Lock: podsvícení tlačítka svítí, když je numerická klávesnice v provozu, a podsvícení je vypnuté, když je zapnutý zámek numerické klávesnice.

Poznámka: pokyny pro přepínání funkce tlačítka Num Lock jsou následující:

1. Stisknutím kláves FN+Backspace aktivujete funkci Num Lock (podsvícení tlačítka je zapnuté), numerická klávesnice bude poté funkční.
2. opětovným stisknutím FN+Backspace funkci Num Lock vypnete (podsvícení tlačítek je vypnuté), numerická klávesnice je uzamčená a nefunguje.

## Kroky k řešení problémů:

1. Zapojte kabel USB do jiného portu USB v počítači.
2. Pokud jste používali USB rozbočovač, zkuste připojit klávesnici přímo k počítači.
3. Je lepší ji připojit k portům USB na zadní straně skříně, nikoliv na přední straně.
4. Zkontrolujte, zda se na rozbočovači USB nenachází cizí předměty nebo prach.
5. Odpojte a znovu zapojte konektor USB.
6. Restartujte počítač.

# Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) týkající se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.



Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný stav nesouladu může vést k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.