



Monitor Koorui GN06

Uživatelská příručka



O značce

Jako nově vznikající trendová značka v oblasti internetových technologií se KOORUI snaží vytvářet chytrý prostor internetu věcí pro mladé uživatele po celém světě. Zaměřuje se na potřeby mladých lidí, soustředí se na služby chytrého života pro scénáře použití, jako je práce, domov, zábava a sociální interakce, a usiluje o dokonalé produkty, které zákazníkům pomáhají pocítit kreativitu a technologickou sílu KOORUI při jejich hře.

O společnosti:

Kdo založil značku KOORUI?

Je to společnost s názvem Shenzhen Koorui Technology Co, Ltd.

Čím se společnost zabývá?

Jedná se o globální mobilní internetovou společnost, která se zaměřuje na návrh, výzkum a vývoj a prodej inteligentních elektronických zařízení a produktů. Jako distributor světových značek má společnost vícekanálové agenty a několik domácích i zahraničních servisních platforem, což usnadňuje neustálé rozšiřování vlivu značky online i offline.

Uwagi

Doporučení týkající se zdraví očí:

Abyste se vyhnuli možné únavě očí a bolestem krku/ramen/zád způsobeným dlouhodobým používáním monitoru, mějte na paměti následující doporučení:

1. Umístěte monitor (obrazovku) do vzdálenosti 50 ~ 70 cm od očí.
2. Zvyšte odpovídajícím způsobem frekvenci mrkání, abyste při používání monitoru udrželi oči vlhké, a po delším používání monitoru si oči zvlhčete.
3. Po dvou hodinách používání monitoru si udělejte 20minutovou přestávku.
4. Dělejte časté přestávky: odlepte oči od monitoru a dívejte se na vzdálený cíl po dobu 20 sekund nebo déle.
5. Během přestávky se protáhněte, abyste si uvolnili krk, ramena, záda a lopatky.

Popis slabého modrého světla

Vlnová délka modrého světla je v pásmu modrého světla. Monitor je vybaven funkcí redukce modrého světla. V nabídce můžete vybrat režim nízkého modrého světla, abyste si chránili oči.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Představení produktu

1. LCD displej
2. Držák
3. Základna
4. Napájecí kabel (volitelný)
5. Signální kabel (volitelný)
6. Adaptér (volitelný)
7. Šrouby (volitelné)
8. Uživatelská příručka

(Tento seznam obsahuje volitelné položky. Obdržené položky se mohou lišit od položek uvedené v seznamu).

Nastavení Funkce tlačítek

5 tlačítek

Do nabídky vstoupíte stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka napájení ().
Ostatní tlačítka - podle příslušného popisu na monitoru.

Popis tlačítek joysticku

Stisknutím tlačítka () se zapne. / Podržením tlačítka () po dobu 3 sekund se vypne.

Zapnutí - Stisknutím libovolného tlačítka vstoupíte do navigační nabídky.

Ostatní tlačítka - podle příslušného popisu na monitoru.

Poznámka: Tlačítka konkrétního modelu závisí na aktuálně používaném modelu.

Řešení potíží (Často kladené otázky)

Problém / selhání	Možné řešení
Indikátor LED napájení se nerozsvítí.	*Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý. *Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.
Funkce Plug-and-play není k dispozici.	*Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní s technologií plug-and-play. *Zkontrolujte, zda není 15kolíkový konektor D signálního kabelu ohnutý.
Obraz je rozmazaný.	*Nastavení jasu a kontrastu.
V obraze se objeví vibrace.	*V blízkosti se pravděpodobně nachází elektrické zařízení, které způsobuje elektronické rušení.
Indikátor LED napájení svítí nebo bliká, ale na obrazovce není žádný obraz.	*Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý. *Zkontrolujte, zda je v počítači správně nainstalována grafická karta. *Zkontrolujte, zda je k počítači správně připojen signálový kabel monitoru. *Zkontrolujte konektor signálního kabelu monitoru a ujistěte se, že kolíky nejsou ohnuté. *Stiskněte klávesu [Caps Lock] na klávesnici počítače a sledujte, jak se zobrazuje LED indikátor napájení a zkontrolujte, zda je počítač v provozu.
Chybí některé barvy (červená/zelená/modrá).	*Zkontrolujte signálový kabel monitoru a ujistěte se, že kontakty nejsou ohnuté.
Obraz není vycentrovaný nebo jeho není vhodná velikost.	*Stisknutím tlačítka zkratky [E] aktivujete funkci AUTO (automatické nastavení obrazu).
Snímek vykazuje chromatickou aberaci (bílá nevypadá jako bílá).	*Nastavte barvu RGB nebo vyberte jinou teplotu barev.
Obrázek/text je rozmazán pomocí VGA signálu.	*Stisknutím tlačítka zkratky [E] aktivujete funkci automatického nastavení obrazu. .
V případě signálu VGA je k dispozici barevná odchylka.	*Na obrazovce bílého výstupu vyberte možnost "Automatická kalibrace barev" v nabídce OSD pro kalibraci barev.

Funkce provozní nabídky (OSD)


Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Herní režim	FreeSync Premium		Zapnutá funkce FreeSync (nutná podpora monitoru) FreeSync vypnuto (nutný provoz monitoru)
	Efekt jasného tmavého pole	-10~10	Nastavení efektu jasného tmavého pole (nutná obsluha monitoru)
		Normální	Nastavení doby odezvy pro normální režim
		Rychlé	Nastavení doby odezvy pro rychlý režim
		Nejrychlejší	Nastavení doby odezvy pro extrémně rychlý režim
	MPRT		Aktivace MPRT (nutný provoz monitoru)
			Deaktivace MPRT (nutný provoz monitoru)
	Cílová stránka		Přepínání stylu vidění (nutná obsluha monitoru)
		VYPNUTO	Vypnutí hledáčku (nutná obsluha monitoru)
	Timer	15/30/45/60/90/120 mins	Přepínání délky časovače hry (nutná obsluha monitoru)
		VYPNUTO	Vypnutí časovače (nutná obsluha monitoru)
	Okolní osvětlení	statická červená	Přepnutí okolního světla na statickou červenou barvu (nutný provoz monitoru)
		statická modrá	Přepnutí okolního světla na statickou modrou (nutný provoz monitoru)
		Blikající světlo	Přepnutí okolního osvětlení do dynamického režimu (nutná obsluha monitoru)
		jasné světlo	Přepnutí okolního osvětlení do dynamického režimu (nutná obsluha monitoru)
		Indikátor	Přepnutí okolního osvětlení do dynamického režimu (nutná obsluha monitoru)
	Světlo projektoru		Svítlí kontrolka projektoru (nutný provoz monitoru)
			Vypnuté světlo projektoru (nutný provoz monitoru)
	Osvětlení loga		LED LOGO svítí (nutný provoz monitoru)
			LED LOGO je vypnutá (nutný provoz monitoru)
Jas/ kontrastní poměr	Jas	0-100	Ovládání jasu
	Kontrast	0-100	Nastavení kontrastu
	DCR		Zapnutí/vypnutí dynamického kontrastu
			Dynamický kontrast VYPNUTO
Zobrazit	Aspekt	Auto	Automatické škálování obrazu
		21:9	Nastavení obrazu pro širokoúhlý režim (nutná obsluha monitoru)
		16:9	Nastavení obrazu pro širokoúhlý režim (nutná obsluha monitoru)
		4:3	Nastavení obrazu do režimu 4:3 (nutná obsluha monitoru)
		Auto	Automatická aktivace HDR (nutná obsluha monitoru)
	HDR	VYPNUTO	HDR vypnuto (nutný provoz monitoru)
	Zaměření	0-10	Nastavení zaostření
	Gamma	Gamma1	Nastavení barev, jasu a stupnice sedí 1
		Gamma 2	Nastavení odstínu jasu stupnice sedí 2
	Místní stmívání		Povoleno místní stmívání (nutný provoz monitoru)
			Místní stmívání je zakázáno (nutný provoz monitoru)
Barva	Standard	Ne	Nastavení standardní teploty barev
	teplý	Ne	Teplé nastavení barev
	studené	Ne	Nastavení studené barvy
	Uživatel	Červená 0-100	Přesná regulace teploty červené barvy
		Zelená 0-100	Přesná regulace teploty zelené barvy
		Modrá 0-100	Přesné nastavení teploty modré barvy
Vstup	VGA	Ne	Vstup VGA (nutná podpora monitoru)
	DVI	Ne	Vstup DVI (nutná podpora monitoru)
	HDMI	Ne	Vstup HDMI (nutná podpora monitoru)
	DP	Ne	Vstup DisplayPort (nutná podpora monitoru)
	TYP-C	Ne	Vstup typu C (nutná podpora monitoru)
	Automatický vstup		Automatický vstup zapnut.
			Automatický vstup OFF
Režim scénáře	Standard	Ne	Normální režim
	FPS	Ne	Herní režim FPS
	RPG	Ne	Herní režim RPG
	RCG	Ne	Herní režim RCG
	Film	Ne	Režim prohlížení
	Režim úspory očí	Ne	Režim úspory očí
	Režim e-knihy	Ne	Režim elektronické knihy (nutný provoz monitoru)
	sRGB	Ne	Nastavení režimu sRGB (nutný provoz monitoru)
	DCI-P3	Ne	Nastavení režimu DCI-P3 (nutný provoz monitoru)
	Adobe RGB	Ne	Nastavení režimu Adobe RGB (nutný provoz monitoru)
Nastavení	Jazyk	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português , Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский , Türkçe, Українська	(nutný monitor)
	Tlačítko klávesové zkratky 1	Jas/kontrast	Nastavení klávesové zkratky 1 na Jas Kontrast
		Vstup	Nastavení klávesové zkratky 1 jako Vstup
		Režim scény	Nastavení klávesové zkratky 1 jako režimu Scéna
		Swazek	Nastavení klávesové zkratky 1 na Hlasitost
		Cílová stránka	Nastavení tlačítka zkratky 1 jako cíle
	Tlačítko klávesové zkratky 2	Jas/kontrast	Nastavení klávesové zkratky 1 na Jas Kontrast
		Vstup	Nastavení klávesové zkratky 1 jako Vstup
		Režim scény	Nastavení klávesové zkratky 1 jako režimu Scéna
		Swazek	Nastavení klávesové zkratky 1 na Hlasitost
		Cílová stránka	Nastavení tlačítka zkratky 1 jako cíle
	Swazek	0-100	Ovládání hlasitosti
	Bezdrátové nabíjení		Bezdrátové nabíjení povoleno (nutný provoz monitoru)
			Bezdrátové nabíjení vypnuto (nutný provoz monitoru)
	PIP/BPB	Obraz v obraze	Přepínání zdroje obrazu v obraze (nutná obsluha monitoru)
		Rozdělená obrazovka	Přepínání dvou obrazovek (nutný provoz monitoru)
		VYPNUTO	Obraz v obraze/dvojitá rozdělená obrazovka VYPNUTO (nutný provoz monitoru)
	Informace	Režim	Zkontrolujte model monitoru
		Rozdělení/obn. frekvence.	Kontrola rozlišení
		Vstup	Vstupní kontrola
		Sériové číslo	V závislosti na aktuálním monitoru
	Obnovení	Ne	Obnovení

Poznámka: Vyše uvedené funkce se mohou změnit v důsledku různých modelů nebo aktualizací verzí softwaru.

Specifikace sady pro montáž na stěnu (VESA)

- Nástěnný držák musí být namontován na pevnou stěnu kolmo k podlaze. Před upevněním nástěnného držáku na jiný povrch než sádkokarton se obraťte na nejbližšího prodejce, který vám poskytne další informace. Pokud je výrobek instalován na šikmou stěnu, může dojít k jeho pádu a vážnému zranění. Sady pro montáž na stěnu KOORUI obsahují podrobný návod k instalaci a všechny díly potřebné k instalaci.
- Nepoužívejte šrouby, které jsou delší než standardní délka nebo neodpovídají standardním specifikacím šroubů VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní část výrobku.
- Instalace jiného držáku na stěnu než uvedeného výrobku může být obtížná.
- U držáků na stěnu, které neodpovídají standardním specifikacím šroubů VESA, se délka šroubů může lišit v závislosti na specifikacích držáku na stěnu.
- Šrouby příliš neutahujte. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k jeho pádu, což by mohlo vést ke zranění osob.
- Společnost KOORUI neodpovídá za poškození výrobku nebo zranění osob, pokud je použit držák na stěnu, který neodpovídá standardu VESA nebo není v souladu s tímto standardem, nebo pokud spotřebitel nedodrží pokyny k instalaci výrobku.
- Výrobek nemontujte pod sklonem větším než 15 stupňů.
- Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny v tabulce níže.

Specifikace otvorů pro šrouby VESA (A * B) v milimetrech	Standardní šroub	Množství
75 X 75	4.0 mm Φ, 8 mm (délka)	4 EA



Neinstalujte montážní sadu na stěnu, pokud je výrobek zapnutý. Může to způsobit zranění.

Výrobce	Model	Třída
Shenzhen SOY Technology Co., Ltd	SOY-1200300 **056	12Vdc,3A


· ** = EU, GB, US, JP

Bezpečnostní pokyny

Pokud přístroj používá síťový adaptér:



- Používejte pouze síťový adaptér dodaný s výrobkem KOORUI.
- Nepoužívejte napájecí kabel s jinými výrobky.



Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější použití.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" v krytu výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob nebo zvířat elektrickým proudem.



Blesk se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" v krytu výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby představovalo riziko úrazu osob a zvířat elektrickým proudem.

Pozor! Před instalací nebo provozem tohoto výrobku si přečtěte informace na jeho obalu.

Poznámka: Chcete-li k tomuto výrobku připojit externí zařízení, použijte kvalitní stíněný kabel, který zajistí elektromagnetickou kompatibilitu výrobku i celého kabelu.

- Tento výrobek je určen pouze pro použití jako monitor. Pro přehrávání zvuku jsou nutná další sluchátka nebo reproduktory, případně s vlastním napájením. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu, abyste předešli nebezpečným situacím. Nesprávné použití je nebezpečné a vede ke ztrátě platnosti případných záručních nároků.

- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.

- Nebezpečí udušení! Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

- Používejte pouze za podmínek správné pokojové teploty a vlhkosti.

- Nadmořská výška: 0-5000 m; teplota: 0-40 °C

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.

- Tento výrobek je vhodný pro použití pouze v mírných zeměpisných šířkách. Nepoužívejte jej v tropech nebo ve zvláště vlhkém podnebí.

- Nepřenášejte výrobek z chladných do teplých míst a naopak. Kondenzace vody může poškodit výrobek a elektrické části.

- Nepoužívejte jiné nástavce nebo příslušenství než ty, které jsou uvedeny výrobcem nebo prodávány s tímto výrobkem. Spotřebič musí být instalován v souladu s tímto návodem k obsluze.

- Při instalaci výrobku ponechte dostatečný prostor pro větrání (minimálně 10 cm kolem výrobku). Výrobek neinstalujte do polic, vestavěných skříní apod.

- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. Nevkládejte do krytu žádné předměty, např. skrz větrací otvory. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, sporáky nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.

- Zapnutý výrobek nepřemisťujte ani nepřenášejte.

- Nedotýkejte se povrchu výrobku, netlačte na něj ani jej netřete ostrými nebo tvrdými předměty.

- Nebezpečí! Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti.

- Výrobek nesmí být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.

- Je třeba dbát na to, aby se otvory do krytu nedostaly žádné předměty ani tekutiny.

- Na výrobek neumísťujte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

- Veškeré servisní práce svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Nepokoušejte se výrobek opravovat sami. Servis je nutný, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, např. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, rozliti tekutiny, pádu předmětů do výrobku, poškození skříně, vystavení výrobku dešti nebo vlhkosti, jeho nesprávnému fungování nebo pádu.

- AC/DC adaptér by měl být položen naplocho na stole nebo na podlaze. Pokud je AC/DC adaptér umístěn tak, že visí vstupem AC kabelu směrem nahoru, může se do něj dostat voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho nesprávnou funkci.

- Před připojením výrobku k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na výrobku odpovídá napětí místní elektrické sítě.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel, výrobek nebo prodlužovací kabel poškozen. Pokud zjistíte, že je výrobek poškozen, nepoužívejte jej. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Umístěte napájecí kabel a případně vhodnou prodlužovací šňůru na místo, kde za ni nelze zatáhnout nebo o ni zakopnout. Nenechávejte napájecí kabel viset dolů v dosahu.
- Napájecí kabel nezasekávejte, neohýbejte ani netahejte přes ostré hrany.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení; odpojovací zařízení by mělo být snadno přístupné. Chcete-li zcela odpojit přívod napájení, odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Výrobek nemusí správně fungovat nebo nemusí reagovat na ovládání v důsledku elektrostatického výboje. Výrobek by měl být vypnut a odpojen a po několika sekundách znovu připojen.
- Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo skřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvek a v místě, kde vystupuje z výrobku.
- Nikdy netahejte za zástrčku napájecího kabelu nebo mokřýma rukama.
- Zástrčku odpojte v případě poruchy během používání, při bouřce, před čištěním a když se je výrobek delší dobu nepoužíván.
- Nebezpečí! Před čištěním výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte vytažením zástrčky ze zásuvky a rozříznutím kabelu na polovinu.
- Spotřebič musí být připojen k uzemněné zásuvce MAINS (pouze spotřebiče třídy I); používejte pouze řádně uzemněnou zástrčku a zásuvku (pouze spotřebiče třídy I).
- Dokud je spotřebič zapojen do zásuvky střídavého proudu, neodpojí se od zdroje střídavého proudu, ani když je vypnut tlačítkem POWER.

Regulační oznámení

Účel výrobku

Tento výrobek byl navržen výhradně jako monitor. Pro přehrávání zvuku jsou nutná další sluchátka nebo reproduktory, případně s vlastním napájením. Výrobek není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Jakékoli jiné použití může vést k poškození výrobku nebo ke zranění osob. Společnost KOORUI nenese žádnou odpovědnost za poškození výrobku, škody na majetku nebo zranění osob způsobené neopatrným nebo nesprávným používáním výrobku nebo používáním výrobku v rozporu s určením uvedeným výrobcem.

Shoda s CE

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/ES) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím harmonizovaným normám pro výpočetní zařízení zveřejněným ve směrniciích Úředního věstníku Evropské unie.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.