

Herní myš Havit MS1032

NÁVOD K POUŽITÍ

Specifikace:

Typ rozhraní: P o č e t

tlačítek: 126x63x39mm:

6

Rozdzielczość: 800-1600-2400-3200-4800-6400DPI

Napětí: 5±0,5V

Proud: 150mA

Životnost tlačítka: 3 000 000 kliknutí

Vlastnosti produktu:

1.6 rychlostních režimů: 800-1600-2400-3200-4800-6400DPI

2. Kulatý a barevný světelný efekt dýchání a funkce blikajícího indikátoru přepínače DPI: 800DPI (zelená), 1600DPI (fialová), 2400DPI (modrá), 3200DPI (červená), 4800 (azurová), 6400 (žlutá).

3. Sedm typů světelných efektů: režim dýchání; režim barevného proudu; režim duhy; režim plovoucího světla; režim válce; režim 4 ročních období; vypnutá LED dioda.

Režim podsvícení RGB lze nastavit pomocí "levého tlačítka + tlačítka DPI".

Popis tlačítek

Tlačítko vlevo

Tlačítko vpravo

Posuvné kolečko

Tlačítko DPI

Tlačítko Vpřed Tlačítko

Zpět



Další funkce produktu naleznete na adrese [http://www.havit.hk/ downloads/](http://www.havit.hk/downloads/) a stáhněte si ovladač.

Řešení problémů

Pokud myš nefunguje správně nebo vůbec, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte kabel myši k portu USB jiného počítače.
2. Pokud jste používali rozbočovač USB, zkuste myš připojit přímo k počítači.
3. Připojte myš k portu USB na zadní straně počítače místo k portu na přední straně počítače.
4. Zkontrolujte, zda se v rozbočovači USB nenachází cizí předměty nebo prach.
5. Odpojení a opětovné připojení konektoru USB
6. Restartujte počítač.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.