

Herní myš Havit MS1033 NÁVOD K

OBSLUZE

Specifikace

Typ rozhraní: P o č e t

tlačítek: 121x64x42mm:

9

Rozdzielczość: 800-1600-2400-3200-4800-8000DPI

Napětí: 5V

Proud: 120mA

Životnost tlačítka: D é l k a kabelu: 1,6 m

Vlastnosti produktu

1. Šest režimů rozlišení: 800-1600-2400-3200-4800-8000DPI
 2. Kulatý a barevný světelný efekt dýchání a funkce blikajícího indikátoru přepínače DPI: 800DPI (zelená), 1600DPI (fialová), 2400DPI (modrá), 3200DPI (červená), 4000 (azurová), 8000 (žlutá).
 3. Sedm typů světelných efektů: režim dýchání; režim barevného proudu; režim duhy; režim plouvajícího světla; režim válce; režim 4 ročních období; vypnutá LED dioda.
- Režim světla RGB lze nastavit pomocí tlačítka "přepínače LED".

Vzhled výrobku

Levé tlačítko

Pravé tlačítko

Posuvné kolečko

Tlačítko DPI


Tlačítko "Vpřed"

T l a č í t k o "Zpět"

Tlačítko přepínače LED

Tlačítko "Požár"

Odstřelovací tlačítko



Další funkce myši najdete na adrese <http://www.havit.hk/downloads/>, kde si stáhnete ovladač.

Řešení problémů

V případě kompletní nebo nefunkční myši postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte kabel myši USB k jinému portu USB v počítači.
2. Pokud jste používali rozbočovač USB, zkuste myš připojit přímo k počítači.
3. Připojte myš k portu USB na zadní straně počítače místo k portu USB na přední straně počítače.
4. Zkontrolujte, zda se v rozbočovači USB nenachází cizí předměty nebo prach.
5. Odpojení a opětovné připojení konektoru USB
6. Restartujte počítač.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.