


HAVIT

Herní myš Havit MS1028

Návod k obsluze

Podsvícená programovatelná myš pro hráče her

Klíčové funkce



Parametry produktu

Typ rozhraní: USB
Velikost: 125*71*41 mm
Počet tlačítek: 6
Rozdzielczość: 1200-1800-2400-3200-4800-7200DPI
Provozní napětí: 5V
Životnost kláves: 3 000 000 kliknutí
Délka kabelu: 1,5 m
Podporované systémy: Windows2000/XP/Vista/Windows7/Windows8/Windows 10

Vlastnosti produktu

- 6 rychlostních režimů: 1200-1800-2400-3200-4800-7200 DPI

- Kruhový a barevný světelný efekt dýchání a blikající indikátor přepínače funkcí DPI: 14200 DPI (zelená), 1800 DPI (fialová), 2400 DPI (modrá), 3200 DPI (červená), 4800(azurová), 7200(žlutá).

- 11 typů světelných efektů: Režim DPI Breathing; režim Breathing; režim DPI Profile Color; režim Water Flow; režim Wave; režim Comet streak; režim RGB flow; režim Rainbow (výchozí režim); režim Multicolor; režim Arcade; režim Backlight off.

Režim osvětlení RGB lze nastavit pomocí tlačítka "Zpět + DPI".

Další informace o funkci naleznete na adrese "<http://www.ha-vit.hk/downloads/>", kde si můžete stáhnout ovladač.

Řešení problémů

1. Připojte kabel USB k jinému portu USB v počítači.
2. Pokud jste používali rozbočovač USB, zkuste myš připojit přímo k počítači.
3. Doporučujeme připojit myš k portům USB na zadní straně skříně, nikoli na přední straně.
4. Zkontrolujte, zda se v rozbočovači USB nenachází cizí předměty nebo prach.
5. Odpojte a znovu zasuněte konektor USB.
6. Restartujte počítač.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) týkající se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistiť a odstranit.



Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný stav nesouladu může vést k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.