



Koorui 25E3A monitor

Uživatelská příručka



Uživatelská příručka KOORUI



O značce

Jako nově vznikající trendová značka v oblasti internetových technologií se KOORUI snaží vytvářet chytrý prostor internetu věcí pro mladé uživatele po celém světě. Zaměřuje se na potřeby mladých lidí, soustředí se na služby chytrého života pro scénáře použití, jako je práce, domov, zábava a sociální interakce, a usiluje o dokonale produkty, které zákazníkům pomáhají pocítit kreativitu a technologickou sílu KOORUI při jejich hře.

O společnosti:

Kdo založil značku KOORUI?

Je to společnost s názvem Shenzhen Koorui Technology Co, Ltd.

Čím se společnost zabývá?

Jedná se o globální mobilní internetovou společnost, která se zaměřuje na návrh, výzkum a vývoj a prodej inteligentních elektronických zařízení a produktů. Jako distributor světových značek má společnost vícekanalové agenty a několik domácích i zahraničních servisních platforem, což usnadňuje neustálé rozšiřování vlivu značky online i offline.

Komentáře

Doporučení týkající se zdraví očí:

Abyste se vyhnuli možné únavě očí a bolestem krku/ramen/zád způsobeným dlouhodobým používáním monitoru, mějte na paměti následující doporučení:

1. Umístěte monitor (obrazovku) do vzdálenosti 50 ~ 70 cm od očí.
2. Zvyšte odpovídajícím způsobem frekvenci mrkání, abyste při používání monitoru udrželi oči vlhké, a po delším používání monitoru si oči zvlhčete.
3. Po dvou hodinách používání monitoru si udělejte 20minutovou přestávku.
4. Dělejte časté přestávky: odlepte oči od monitoru a divejte se na vzdálený cíl po dobu 20 sekund nebo déle.
5. Během přestávky se protáhněte, abyste si uvolnili krk, ramena, záda a lopatky.

Popis slabého modrého světla

Vlnová délka modrého světla je v pásmu modrého světla. Monitor je vybaven funkcí redukce modrého světla. V nabídce můžete vybrat režim nízkého modrého světla, abyste si chránili oči.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Wprowadzenie do produktu

1. LCD displej 2. Držák 3. Základna 4. Napájecí kabel (volitelný) 5. Signální kabel (volitelný) 6. Signální kabel (volitelný) 7. Šrouby (volitelné) 8. Uživatelská příručka

(Tento seznam obsahuje volitelné položky. Obdržené položky se mohou lišit od položek uvedených v seznamu).

Nastavení

Funkce tlačítek

M	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte hlavní nabídku, vrátíte se do předchozí nabídky nebo ukončíte hlavní nabídku.
◀/▼	Po otevření nabídky vyberte stisknutím tohoto tlačítka levou/spodní položku a hodnota ukazatele průběhu se sníží. Když je nabídka zavřená, může toto tlačítko fungovat jako definovaná klávesová zkratka.
▶/▲	Když je nabídka otevřena, stisknutím tohoto tlačítka vyberte pravou/horní položku a hodnota ukazatele průběhu se zvýší. Když je nabídka zavřená, může toto tlačítko fungovat jako definovaná klávesová zkratka.
E	Když je nabídka otevřena, stisknutím tohoto tlačítka vyberte pravou/horní položku a hodnota ukazatele průběhu se zvýší. Když je nabídka zavřená, může toto tlačítko fungovat jako definovaná klávesová zkratka.
⏻	Tlačítko napájení: jeho stisknutím monitor zapnete/vypnete.
Indikátor LED	Zapnuto: správně funkční stav; bliká: úsporný pohotovostní stav

Poznámka: Tlačítka konkrétního modelu závisí na aktuálně používaném modelu.

Řešení potíží (Často kladené otázky)

Problém / selhání	Možné řešení
Indikátor LED napájení se nerozsvítí.	*Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý. *Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.
Funkce Plug-and-play není k dispozici.	*Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní s technologií plug-and-play. *Zkontrolujte, zda není 15kolíkový konektor D signálního kabelu ohnutý.
Obraz je rozmazaný.	*Nastavení jasu a kontrastu.
V obraze se objeví vibrace.	*V blízkosti se pravděpodobně nachází elektrické zařízení, které způsobuje elektronické rušení.
Indikátor LED napájení svítí nebo bliká, ale na obrazovce není žádný obraz.	*Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý. *Zkontrolujte, zda je v počítači správně nainstalována grafická karta. *Zkontrolujte, zda je k počítači správně připojen signálový kabel monitoru. *Zkontrolujte konektor signálního kabelu monitoru a ujistěte se, že kolíky nejsou chnuté. *Stiskněte klávesu [Caps Lock] na klávesnici počítače a sledujte, jak se zobrazuje LED indikátor napájení a zkontrolujte, zda je počítač v provozu.
Chybí některé barvy (červená/zelená/modrá).	*Zkontrolujte signálový kabel monitoru a ujistěte se, že kontakty nejsou ohnuté.
Obraz není vycentrovaný nebo jeho není vhodná velikost.	*Stisknutím tlačítka zkratky [E] aktivujete funkci AUTO (automatické nastavení obrazu).
Snímek vykazuje chromatickou aberaci (bílá nevypadá jako bílá).	*Nastavte barvu RGB nebo vyberte jinou teplotu barev.
Obrázek/text je rozmazán pomocí VGA signálu.	*Stisknutím tlačítka zkratky [E] aktivujete funkci automatického nastavení obrazu...
V případě signálu VGA je k dispozici barevná odchylka.	*Na obrazovce bílého výstupu vyberte možnost "Automatická kalibrace" barev" v nabídce OSD pro kalibraci barev.

Funkce provozní nabídky (OSD)			
Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Display	Brightness	None	Nastavení jasu obrazovky
	Contrast	None	Nastavení kontrastu displeje LCD
	DCR	ON	Aktivace dynamického kontrastu
		OFF	Vypnutí dynamického kontrastu
		Return	Zpět na předchozí nabídku
	Exit	Exit	Ukončení hlavní nabídky
	Return	None	Zpět na předchozí nabídku
Language	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
	English	Italiano	日本語
	Française	Deutsch	Русский
Game Mode	Return	None	Návrat do předchozí nabídky
	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
	OD	ON	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
		Normal	Obecná funkce (je (pokud jsou podporovány)
		Extreme	Funkce Extreme OD (pokud je podporována)
		Return	Návrat do předchozí nabídky (pokud je podporována)
	Crosshair	Exit	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
		Crosshair 1/2/3/4/5/6	Přepnutí číselného pohledu na hru (vyžaduje podporu monitoru)
		Return	Návrat do předchozí nabídky (pokud je podporována)
		Exit	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
	FreeSync Premium	ON	Otevření funkce FreeSync (vyžaduje podporu monitoru)
		OFF	Vypnutí FreeSync (vyžaduje podporu monitoru)
		Return	Návrat do předchozí nabídky (pokud je podporována)
		Exit	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
	MPRT	ON	Otevření MPRT (pokud je podporováno)
		OFF	Uzavření MPRT (pokud je podporována)
		Return	Návrat do předchozí nabídky (pokud je podporována)
		Exit	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
	Timer	30 / 40 / 50 / 60 / 90min	Zahájení herního času (pokud je podporováno)
		Close	Všech ukončení hry (pokud je podporováno)
		Return	Návrat do předchozí nabídky (pokud je podporována)
		Exit	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
	HDR	ON	Otevření HDR (pokud je podporováno)
		OFF	Uzavření HDR (pokud je podporováno)
		Return	Návrat do předchozí nabídky (pokud je podporována)
		Exit	Deaktivace funkce OD (pokud je podporována)
Preset Mode	Return	None	Návrat do předchozí nabídky
	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
	Standard	None	Normální režim
	Movie	None	Herní režim
	FPS	None	Herní režim FPS (pokud je podporován)
	RTS	None	Herní režim RTS (pokud je podporován)
	Eye Silver	None	Režim filmu moderního světa (pokud je podporován)
	Return	None	Návrat do předchozí nabídky
	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
	Warm	None	Aktivace teplejších barev
Color Temp	Standard	None	Nastavení standardní teploty barev
	Cool	None	Aktivace chladnějších barev
	Red	Red	Přesné nastavení teploty červené barvy
	User	Green	Přesné nastavení teploty zelené barvy
	Blue	Blue	Přesné nastavení teploty modré barvy
	DCL-P3	None	Aktivace režimu DCL-P3 (pokud je podporován)
	sRGB	None	Aktivace režimu sRGB (pokud je podporováno)
	Adobe RGB	None	Aktivace režimu Adobe RGB (pokud je podporován)
	Return	None	Návrat do předchozí nabídky
	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
Aspect Ratio	Auto	None	Automatizace nastavení poměru stran
	16:9	None	Nastavení poměru stran pro širokou obrazovku
	4:3	None	Nastavení poměru stran na 4:3
	Return	None	Návrat do předchozí nabídky
	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
	VCA	None	Vstup signálu VCA (analogový) (pokud je podporován)
Input Source	DVI	None	Vstup digitálního signálu DVI (pokud je podporován)
	HDMI	None	Vstup signálu HDMI (digitální) (pokud je podporován)
	DP	None	Vstup signálu DisplayPort (digitální) (pokud je podporován)
	TYPE-C	None	Vstup pro digitální signál TYPE-C (pokud je podporován)
	Return	None	Návrat do předchozí nabídky
	Exit	None	Ukončení hlavní nabídky
Other	Power Off	ON	Aktivace funkce automatického vypnutí
		OFF	Deaktivace funkce automatického vypnutí
		Return	Návrat do předchozí nabídky
	Gamma	Exit	Ukončení hlavní nabídky
		Gamma1	Nastavení ostrosti jasu na stupnici šedi 1
		Gamma2	Nastavení ostrosti jasu na stupnici šedi 1
		Return	Návrat do předchozí nabídky
	Volume	Exit	Ukončení hlavní nabídky
		ON	Ovládní hlasitosti (pokud monitor podporuje zvukový výstup)

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Other	BackCoverLight	Red	Přepnutí podsvícení na statické červené světlo (pouze je podsvícení)
		Blue	Přepnutí podsvícení na statické modré světlo je podsvícení
		Colorful	Přepnutí podsvícení do dynamického režimu
		Breathe	Přepnutí podsvícení do dynamického režimu
		Marquee	Přepnutí podsvícení do dynamického režimu
		Close	Vypnutí podsvícení (pouze je podsvícení)
		Return	Návrat do předchozí nabídky
		Exit	Ukončení hlavní nabídky
		Auto Calibrate Image	Automatické nastavení horizontálního/vertikálního vypořádání, zasořeni a hodin
		Auto Calibrate Color	Nastavení vyvážení bílé barvy
	Adjust	Clock	Nastavení hodin obrazu pro snížení vertikálního šumu (pouze signál VGA)
		Focus	Nastavení fáze obrazu pro snížení horizontálního šumu (pouze signál VGA)
		Return	Návrat do předchozí nabídky
		Exit	Ukončení hlavní nabídky
		PIP	Přepínání zdroje obrazu v obrázku
		PBP	Přepnutí zdroje duální nastavení obrazovky
		Reset	Obnovení zobrazení v jednom okně
	PIP	Return	Návrat do předchozí nabídky
		Exit	Ukončení hlavní nabídky
		None	Návrat do předchozí nabídky
		Exit	Ukončení hlavní nabídky
		Yes	Obnovení továrního nastavení
Reset	None	No	Žádná funkce resetování
		Return	Návrat do předchozí nabídky
		Exit	Ukončení hlavní nabídky
		None	Ukončení hlavní nabídky
Exit		None	Ukončení hlavní nabídky

Poznámka: výše uvedené funkce závisí na konkrétním modelu a mohou se měnit v důsledku aktualizací softwaru.

Specifikace sady pro montáž na stěnu (VESA)

- Nástěnný držák musí být namontován na pevnou stěnu kolmo k podlaze. Před upevněním nástěnného držáku na jiný povrch než sádkokarton se obraťte na nejbližšího prodejce, který vám poskytne další informace. Pokud je výrobek instalován na šikmou stěnu, může dojít k jeho pádu a vážnému zranění. Sady pro montáž na stěnu KOORUI obsahují podrobný návod k instalaci a všechny díly potřebné k instalaci.
- Nepoužívejte šrouby, které jsou delší než standardní délka nebo neodpovídají standardním specifikacím šroubů VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní část výrobku.
- Instalace jiného držáku na stěnu než uvedeného výrobku může být obtížná.
- U držáků na stěnu, které neodpovídají standardním specifikacím šroubů VESA, se délka šroubů může lišit v závislosti na specifikacích držáku na stěnu.
- Šrouby příliš neutahujte. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k jeho pádu, což by mohlo vést ke zranění osob.
- Společnost KOORUI nenese odpovědnost za poškození výrobku nebo zranění, pokud je použit držák na stěnu, který neodpovídá specifikacím VESA, nebo pokud spotřebitel nedodrží pokyny k instalaci výrobku.
- Výrobek nemontujte pod sklonem větším než 15 stupňů.
- Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny v tabulce níže.

Specifikace otvorů pro šrouby VESA (A * B) v milimetrech	Standardní šroub	Množství
75 X 75	4,0 mm Φ, 8 mm (délka)	4 EA



Neinstalujte montážní sadu na stěnu, pokud je výrobek zapnutý. Může to způsobit zranění.

Výrobce	Model	Třída
SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD	SOY-1200250##056	12Vdc, 2.5A
SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD	SOY-1200250JP	12Vdc, 2.5A

Bezpečnostní pokyny

Pokud zařízení používá síťový adaptér:



- Používejte pouze síťový adaptér dodaný s výrobkem KOORUI.
- Napájecí kabel nepoužívejte s jinými výrobky.



Důležité bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější použití.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" v krytu výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob nebo zvířat elektrickým proudem.



Blesk se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" v krytu výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby představovalo riziko úrazu osob a zvířat elektrickým proudem.

Pozor! Před instalací nebo provozem tohoto výrobku si přečtěte informace na jeho obalu.

Poznámka: Chcete-li k tomuto výrobku připojit externí zařízení, použijte kvalitní stíněný kabel, který zajistí elektromagnetickou kompatibilitu výrobku i celého kabelu.

- Tento výrobek je určen pouze pro použití jako monitor. Pro přehrávání zvuku jsou nutná další sluchátka nebo reproduktory, případně s vlastním napájením. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu, abyste předešli nebezpečným situacím. Nesprávné použití je nebezpečné a vede ke ztrátě platnosti případných záručních nároků.

- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Nebezpečí udušení! Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze za podmínek správné pokojové teploty a vlhkosti.

- Nadmořská výška: 0-5000 m; teplota: 0-40 °C

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.

- Tento výrobek je vhodný pro použití pouze v mírných zeměpisných šířkách. Nepoužívejte jej v tropech nebo ve zvláště vlhkém podnebí.

- Nepřenášejte výrobek z chladných do teplých míst a naopak. Kondenzace vody může poškodit výrobek a elektrické části.

- Nepoužívejte jiné nástavce nebo příslušenství než ty, které jsou uvedeny výrobcem nebo prodávány s tímto výrobkem. Spotřebič musí být instalován v souladu s tímto návodem k obsluze.

- Při instalaci výrobku ponechte dostatečný prostor pro větrání (minimálně 10 cm kolem výrobku). Výrobek neinstalujte do polic, vestavěných skříní apod.

- Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. Nevkládejte do krytu žádné předměty, např. skrz větrací otvory. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, sporáky nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.

- Zapnutý výrobek nepřemísťujte ani nepřenášejte.

- Nedotýkejte se povrchu výrobku, netlačte na něj ani jej netřete ostrými nebo tvrdými předměty.

- Nebezpečí! Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti.

- Výrobek nesmí být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Je třeba dbát na to, aby se otvory do krytu nedostaly žádné předměty ani tekutiny.

- Na výrobek neumísťujte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

- Veškeré servisní práce svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Nepokoušejte se výrobek opravovat sami. Servis je nutný, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, např. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, rozliti tekutiny, pádu předmětů do výrobku, poškození skříně, vystavení výrobku dešti nebo vlhkosti, jeho nesprávnému fungování nebo pádu.

- AC/DC adaptér by měl být položen naplocho na stůl nebo na podlahu. Pokud je AC/DC adaptér umístěn tak, že visí vstupem AC kabelu směrem nahoru, může se do něj dostat voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho nesprávnou funkci.

- Před připojením výrobku k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na výrobku odpovídá napětí místní elektrické sítě.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel, výrobek nebo prodlužovací kabel poškozen. Pokud zjistíte, že je výrobek poškozen, nepoužívejte jej. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Umístěte napájecí kabel a případně vhodnou prodlužovací šňůru na místo, kde za ni nelze zatáhnout nebo o ni zakopnout. Nenechávejte napájecí kabel viset dolů v dosahu.
- Napájecí kabel nezasekávejte, neohýbejte ani netahejte přes ostré hrany.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení; odpojovací zařízení by mělo být snadno přístupné. Chcete-li zcela odpojit přívod napájení, odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Výrobek nemusí správně fungovat nebo nemusí reagovat na ovládání v důsledku elektrostatického výboje. Výrobek by měl být vypnut a odpojen a po několika sekundách znovu připojen.
- Chraňte napájecí kabel před přislápnutím nebo skřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvek a v místě, kde vystupuje z výrobku.
- Nikdy netahejte za zástrčku napájecího kabelu nebo mokrými rukama.
- Zástrčku odpojte v případě poruchy během používání, při bouřce, před čištěním a když se je výrobek delší dobu nepoužívá.
- Nebezpečí! Před čištěním výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte vytážením zástrčky ze zásuvky a rozříznutím kabelu na polovinu.
- Spotřebič musí být připojen k uzemněné zásuvce MAINS (pouze spotřebiče třídy II); použijte pouze řádně uzemněnou zástrčku a zásuvku (pouze spotřebiče třídy II).
- Dokud je spotřebič zapojen do zásuvky střídavého proudu, neodpojí se od zdroje střídavého proudu, ani když je vypnut tlačítkem POWER.

Regulační oznámení

Účel výrobku

Tento výrobek byl navržen výhradně jako monitor. Pro přehrávání zvuku jsou nutná další sluchátka nebo reproduktory, případně s vlastním napájením. Výrobek není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Jakékoli jiné použití může vést k poškození výrobku nebo ke zranění osob. Společnost KOORUI nenesе žádnou odpovědnost za poškození výrobku, škody na majetku nebo zranění osob způsobené neopatrným nebo nesprávným používáním výrobku nebo používáním výrobku v rozporu s určením uvedeným výrobcem.

Shoda s CE

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice Rady o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/ES) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím harmonizovaným normám pro výpočetní zařízení zveřejněným ve směrniciích Úředního věstníku Evropské unie.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnice nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkě a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkě a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.